

安全弁

型式:18L2-□□□/18L2S-20A/18L2F-20A/10L-25A/20L-25A



型式	18L2-□□□	18L2S-20A	18L2F-20A	10L-25A	20L-25A
口径	20A、25A	20A	20A	25A	25A
接続方法	Rcネジ	Rcネジ	入口:JIS 10K FFフランジ 出口:Rcネジ	Rcネジ	Rcネジ
配管取付	垂直配管	垂直配管	垂直配管	アングル配管 水平配管	アングル配管
最高使用圧力	14kPa	14kPa	14kPa	70kPa	70kPa
設定圧力範囲	1.4~12kPa	1.4~12kPa	1.4~12kPa	2.5~18kPa	10~40kPa

